

Schaltpunkte

Getriebe-Typ			K4A 025		K4C 025		K4A 040		K4B 050	
Wähl- hebel- stellung	Gaspedal- stellung	Schaltung	▲ km/h	▼ km/h	▲ km/h	▼ km/h	▲ km/h	▼ km/h	▲ km/h	▼ km/h
4	Leergas	1-2-1	—	—	9	—	10	5	—	—
		2-3-2	25	18	27	20	29	21	30	20
		3-4-3	45	30	37	28	42	31	45	35
	Vollgas	1-2-1	18 ¹⁾	—	25	5	27	5	18 ¹⁾	—
		2-3-2	45	18	51	20	57	21	45	20
		3-4-3	120	30	120	45	130	50	120	35
	Übergas	1-2-1	25	10	25	16	27	19	30	20
		2-3-2	75	30	51	42	57	47	75	35
		3-4-3	120	105	120	105	130	117	120	105
3	Leergas	1-2-1	—	—	9	—	10	5	—	—
		2-3-2	25	18	32	27	36	30	30	20
	Vollgas	1-2-1	18 ¹⁾	—	25	5	27	5	18 ¹⁾	—
		2-3-2	75	18	71	34	79	37	75	20
	Übergas	1-2-1	25	10	25	16	27	19	30	20
		2-3-2	75	64	71	60	79	68	75	60
2	Leergas	1-2-1	15	10	35	5 ²⁾	40	5	20	10
	Vollgas	1-2-1	45	10	35	19	40	19	45	15
	Übergas	1-2-1	45	30	35	30	40	32	45	35

Anm.: Sämtliche Werte sind Circa-Werte.

Zeichenerklärung: ▲ Hochschaltung ▼ Rückschaltung

1) Gilt nur, wenn zuvor der 1. Gang mit Übergas geholt wurde.

2) Schaltung nur bei wenig Teilgas.